



Operating manual

Washer extractor

W555H

Type W.55.H



Thinking of you
Electrolux

Contents

Contents

1 Safety Precautions	5
2 Program description	6
2.1 General.....	6
2.2 Program description	6
2.3 Option buttons	8
2.4 Load.....	9
3 Handling	10
3.1 To start the machine	11
3.2 To start a coin operated machine	12
3.3 When program has ended	12
4 Error codes.....	13
5 Maintenance.....	14
5.1 General.....	14
5.2 Every day.....	14
5.3 Detergent container	15
5.3.1 Deliming	15
5.2 Drain	16
5.3 Water inlet	18
5.4 Maintenance to be carried out by qualified service personnel.....	18

The manufacturer reserves the right to make changes to design and component specifications.

1 Safety Precautions



The machine is only intended for water-wash use.

Do not allow minors to use the machine.

Do not hose down the machine with water.

The machine's door lock must under no circumstances be bypassed.

If the machine develops a fault, this must be reported to the person in charge as soon as possible. This is important both for your safety and that of others.

The machine is not intended to be used by people (including minors) with reduced physical or mental capacity or lack of experience and knowledge. Such people must be instructed in the use of the machine by a person who has responsibility for their safety. Minors must be supervised to ensure that they do not play with the machine.



All external equipment which is connected to the machine must be CE/EMC-approved and connected using an approved shielded cable.



In order to prevent damage to the electronics (and other parts) that may occur as the result of condensation, the machine should be placed in room temperature for 24 hours before being used for the first time.

2 Program description

2.1 General

The machine is equipped with a number of programs adapted to the range of use to which the machine is intended.

It is recommended to follow the care labelling of the garment as far as possible.

2.2 Program description

The following programs can be available:

Program	Description
Normal colour 	Cotton and terry. Different temperatures can be selected. 30°C - 90°C. Detergent without bleach should be used. For an optimal result, full load is recommended.
Normal white 	Cotton and terry. Different temperatures can be selected. 30°C - 90°C. Detergent with bleach should be used. For an optimal result, full load is recommended.
Mild 	Synthetic, viscose, polycotton and delicate fabrics. Different temperatures can be selected. 30°C - 60°C. For an optimal result, half load is recommended.
Hand wash 	Very delicate fabrics. For an optimal result, only a few items is recommended.
Wool 	Wool fabrics. For an optimal result, only a few items is recommended.
Allergy 	A program which removes dust mites and the like. 60°C.
Rinse Extraction	Used for rinse and extraction.
Drum rinse	Used for rinse the drum and all compartments. Used with empty drum.

For special markets, for example, the following group of programs can be available:

Group of program	Description
General	Programs for normal household textiles and textiles in hotels and restaurants.
Mop	Programs for mops and workwear. Special mop program for microfibres.
Hygiene	Hygiene programs to meet the demands and recommendations of standards in different countries.
Farm	Programs for cow clothes and workwear.
Camping	Short programs designed for slightly and normally soiled textiles.
Quick service restaurants	Programs for workwear, mops and fatty clothes.


For coin operated machines the following programs can be available:

Program	Description
Cold 	Cotton and terry. 40°C. For an optimal result, full load is recommended.
Warm 	Cotton and terry. 60°C. For an optimal result, full load is recommended.
Hot 	Cotton and terry. 95°C. For an optimal result, full load is recommended.
Mild 	Synthetic, viscose, polycotton and delicate fabrics. 40°C. For an optimal result, only a few items is recommended.
Mild 	Delicate fabrics. 30°C. For an optimal result, only a few items is recommended.

Example of synthetic fabrics: polyester, polyamide, polyacrylic and elastan.

2.3 Option buttons

The following options can be available:

Option button		Description
	Eco program	Washes using less water and energy. Eco friendly wash for normally soiled textiles.
	Heavy soil	Long wash for heavy soiled textiles.
	Quick program	The program will be ready as quick as possible. Short wash for light soiled textiles.
	Pre-wash	One pre-wash is added.
	Extra rinse	One rinse is added.
	Rinse stop	The program will pause prior to last rinse.
	Pre rinse	Pre rinse(s) added.
	No softener	On machines with automatic detergent dosing system. Push the button to select function: One push = No softener is added. Two pushes = No softener or detergent is added. Three pushes = Both softener and detergent is added.
	Extraction	Different extraction times can be selected.
	Gentle extraction	No extraction between rinses and short end extraction. For synthetics/blended textiles.

2.4 Load


For normal white and normal colour: For an optimal result it is recommended to load the machine to half.

The maximum load is 6 kg.

3 Handling

Load the goods into the machine according to recommendations and close the door.

Add the correct amount of detergent and softener according to recommendations.



	Softener, liquid.
	Main wash for liquid detergent. Alt. for mop machines, liquid mop chemicals in last rinse.
	Pre-wash, powder or liquid detergent, if option "pre-wash" has been selected.
	Main wash for powder detergent.

3.1 To start the machine

Select the desired program by turning the control knob.

It is possible to select "Eco program", "Heavy soil" or "Quick program" by pressing one of the buttons. "Eco program" is preselected.

	Eco program
	Heavy soil
	Quick program

It is also possible to select one or more options by pressing the option button(-s).

	Pre-wash
	Extra rinse
	Rinse stop
	Pre rinse
	No softener

Note!

Some programs do not allow options.

Start the machine by pressing the control knob.

The machine will start by weighing the load with an extraction. The program will then adapt to the load to give an optimal result.

3.2 To start a coin operated machine

Select the desired program by turning the control knob.

Start the machine by inserting the correct amount of coins.

3.3 When program has ended

Leave the door open when ready. This is to prevent that moisture stays in the machine and develop bacteria and mould.

4 Error codes

A fault in the program or in the machine is indicated by an error code on the display.

Some of these error codes can be solved easily without contacting service personnel.

Error code	Text	Cause/Action
11:1	NO WATER	Water level acknowledgement not reached in time. Check that the water taps are open.
11:2	DOOR OPEN	Door position acknowledgement not received during program. Open and close the door.
11:3	DOOR LOCK FAIL	Door position acknowledgement not received in time. Open and close the door.
11:7	OVERFILLED	Water level above established safety limits during program. Try to restart the machine.
11:10	DRUM NOT DRAINED	Water level above established level after drain. Check that the drain is not blocked. Try to restart the machine.

For other error codes or repeated error codes, disconnect the power for 30 seconds. If the error code keeps coming back, contact authorized service personnel.

5 Maintenance

5.1 General

It is the responsibility of the owner of the machine/the laundry manager to make sure that the following maintenance is performed.

Note!

Lack of maintenance may deteriorate the performance of the machine and may cause damage to components.

Note!

This is recommended time intervals. Depending on the use of the machine other intervals may be necessary.

5.2 Every day

Check that the door is locked during a program. Make sure the door cannot be opened until after the program is complete.

If the door can be opened before program end, the machine must be placed out of order until repairs are made.

Check that the door does not leak.

Clean the door, door glass and door gasket.

Clean the external parts.





fig.6993A

5.3 Detergent container

Clean the detergent container at regular basis to avoid that it is being clogged by detergent residue.

Remove the detergent container from the machine. Remove the siphons (A) and clean the detergent container and siphons with hot water and for example a small brush. Also clean the plastic parts in the space where the detergent container was placed in the machine.



5.3.1 Deliming

When deliming is needed:


Use the special machine cleaning program. If it is not available, contact authorized service personnel to get access to the program.

It is also possible to use a program with high temperature, 95°C, for deliming. Add a deliming agent, for example citrid acid.


5.2 Drain

If the machine is equipped with a drain pump, check the drain pump at regular basis. Clean if necessary.


Open the door to the drain pump and pull out the hose. Remove the plug (A) to empty the drain into for example a baking plate or similar.




Pull the clamp upwards and pull out the filter parts. Clean the filter parts and the pump housing with for example a small brush.



When remounting, place the cut on the filter part downwards when inserting it. Make sure the connections are tight.



At regular basis, check the drain connection, joints in the drain pipe etc and remove any lint and dust. Clean with for example a small brush. When remounting, make sure the connections are tight.




5.3 Water inlet

At regular basis, check the filter at the water inlet. Clean if necessary.

Demount the hose to the water inlet and pull out the filter (A).

When remounting, make sure the filter is in position and that the connections are tight.



5.4 Maintenance to be carried out by qualified service personnel

Contact qualified service personnel to perform the following maintenance:

Once a year:

- Inspect the interior of the machine during an actual wash cycle to ensure that no leaks are noticed

Washer extractors, Tumble dryers, Hydro extractors

Types:	W.55H., W3..., WN3..., W4.H., EXSM.X., H1..., N1130., N1190., N2..., N3..., N4..., N5...
Product standards:	EN 60335-2-4, -7, -11
EMF standards:	EN 50366:2003 + A1
EMC standards:	EN 61000-6-1 (2001) W.55H., W3..., W4.H., N1130, N1190, N2..., N3... EN 61000-6-3 (2001) W.55H., W3..., WN3..., W4.H., EXSM.X., N1130, N1190, N2..., N3... A11 (2003) WN3..., N5... EN 61000-3-11 (2001) EXSM.X. EN 61000-6-2 (2005) WN3..., N4..., N5... EN 61000-6-3 (2007) N4...

Försäkran om överensstämmelse

Vi, Electrolux Laundry Systems Sweden AB
SE-341 80 Ljungby, Sverige

försäkrar under eget ansvar att denna produkt, med typbeteckning och enl. ovan, är tillverkad i överensstämmelse med följande direktiv:

- LVD Directive 2006/95/EC
- EMC Directive 2004/108/EC
- GAS Directive 2009/142/EC (gäller endast N'''''' och WN3...)
- CE Marking Directive 93/68/EEC
- RoHS Directive 2002/95/EC
- WEEE Directive 2002/96/EC
- MD Directive 2006/42/EC

CE Declaration of conformity

We, Electrolux Laundry Systems Sweden AB
SE-341 80 Ljungby, Sweden

declare under our sole responsibility that the product of the type stated above is manufactured in conformity with the following EU directives:

- LVD Directive 2006/95/EC
- EMC Directive 2004/108/EC
- GAS Directive 2009/142/EC (N'''''' ... and WN3... only)
- CE Marking Directive 93/68/EEC
- RoHS Directive 2002/95/EC
- WEEE Directive 2002/96/EC
- MD Directive 2006/42/EC

EG-Konformitätserklärning

Wir, die, Electrolux Laundry Systems Sweden AB
SE-341 80 Ljungby, Schweden

erklären hiermit in alleiniger Verantwortung, daß das Produkt mit der oben genannten Typenbezeichnung mit folgenden EU-Richtlinien übereinstimmt:

- LVD Directive 2006/95/EC
- EMC Directive 2004/108/EC
- GAS Directive 2009/142/EC (Nur N'''''' und WN3...)
- CE Marking Directive 93/68/EEC
- RoHS Directive 2002/95/EC
- WEEE Directive 2002/96/EC
- MD Directive 2006/42/EC

Déclaration de conformité CE

Nous, Electrolux Laundry Systems Sweden AB
SE-341 80 Ljungby, Suède

déclarons sous notre seule et unique responsabilité que le produit des type et numéro de série indiqués ci-dessus est fabriqué conformément aux directives UE suivantes:

- LVD Directive 2006/95/EC
- EMC Directive 2004/108/EC
- GAS Directive 2009/142/EC (N'''''' et WN3... uniquement)
- CE Marking Directive 93/68/EEC
- RoHS Directive 2002/95/EC
- WEEE Directive 2002/96/EC
- MD Directive 2006/42/EC

Declaración de conformidad CE

Electrolux Laundry Systems Sweden AB
con sede en SE-341 80 Ljungby, Suecia

declara bajo su exclusiva responsabilidad que el producto cuyo tipo se especifica en el encabezado se ha fabricado conforme a las siguientes directivas:

- LVD Directive 2006/95/EC
- EMC Directive 2004/108/EC
- GAS Directive 2009/142/EC (vale sólo N'''''' y WN3)
- CE Marking Directive 93/68/EEC
- RoHS Directive 2002/95/EC
- WEEE Directive 2002/96/EC
- MD Directive 2006/42/EC

Erklæring om EU-overensstemmelse

Vi, Electrolux Laundry Systems Sweden AB
SE-341 80 Ljungby, Sverige

erklærer på eget ansvar, at produktet med typebetegnelse som angivet er fremstillet i overensstemmelse med følgende EU-direktiver:

- LVD Directive 2006/95/EC
- EMC Directive 2004/108/EC
- GAS Directive 2009/142/EC (gælder kun N'''''' og WN3...)
- CE Marking Directive 93/68/EEC
- RoHS Directive 2002/95/EC
- WEEE Directive 2002/96/EC
- MD Directive 2006/42/EC

EY-Vaatumustenmukaisuusvakuutus

Me, Electrolux Laundry Systems Sweden AB
SE-341 80 Ljungby, Ruotsi

vakuutamme yksinomaan omalla vastuullamme, että tuote, jonka tyyppitunnus lukee yllä, on valmistettu seuraavien [EU]-direktiivien mukaisesti:

- LVD Directive 2006/95/EC
- EMC Directive 2004/108/EC
- GAS Directive 2009/142/EC (vain N'''''' ja WN3...)
- CE Marking Directive 93/68/EEC
- RoHS Directive 2002/95/EC
- WEEE Directive 2002/96/EC
- MD Directive 2006/42/EC

EF-samsvarserklæring

Vi, Electrolux Laundry Systems Sweden AB
SE-341 80 Ljungby, Sverige,

erklærer på eget ansvar at dette produktet, med typebetegnelse og produktionsnummer som angitt nedenfor, er produsert i samsvar med bestemmelsene i følgende direktiver:

- LVD Directive 2006/95/EC
- EMC Directive 2004/108/EC
- GAS Directive 2009/142/EC (gjelder bare N'''''' og WN3...)
- CE Marking Directive 93/68/EEC
- RoHS Directive 2002/95/EC
- WEEE Directive 2002/96/EC
- MD Directive 2006/42/EC

EG-Conformiteitsverklaring

Wij, Electrolux Laundry Systems Sweden AB
SE-341 80 Ljungby, Zweden

verklaren hierbij op eigen verantwoordelijkheid dat het product van het type en met het serienummer zoals hieronder vermeld, is vervaardigd conform de volgende normen:

- LVD Directive 2006/95/EC
- EMC Directive 2004/108/EC
- GAS Directive 2009/142/EC (alleen N'''''' en WN3...)
- CE Marking Directive 93/68/EEC
- RoHS Directive 2002/95/EC
- WEEE Directive 2002/96/EC
- MD Directive 2006/42/EC

Dichiarazione CE di conformità

Noi, Electrolux Laundry Systems Sweden AB
SE-341 80 Ljungby, Svezia

dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto del tipo specificato sopra è conforme alle seguenti direttive [UE]:

- LVD Directive 2006/95/EC
- EMC Directive 2004/108/EC
- GAS Directive 2009/142/EC (solo N'''''' e WN3...)
- CE Marking Directive 93/68/EEC
- RoHS Directive 2002/95/EC
- WEEE Directive 2002/96/EC
- MD Directive 2006/42/EC

Declaração CE de conformidade

Nós, Electrolux Laundry Systems Sweden AB
SE-341 80 Ljungby, Suécia

declaramos sob nossa inteira responsabilidade que o produto com os números de série e de tipo abaixo indicados é fabricado em conformidade com as seguintes directivas [UE]:

- LVD Directive 2006/95/EC
- EMC Directive 2004/108/EC
- GAS Directive 2009/142/EC (apenas N'''''' e WN3...)
- CE Marking Directive 93/68/EEC
- RoHS Directive 2002/95/EC
- WEEE Directive 2002/96/EC
- MD Directive 2006/42/EC

ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΚ

H, Electrolux Laundry Systems Sweden AB
SE-341 80 Ljungby, Σουηδία

δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι το προϊόν του ανωτέρω αναφερόμενου τύπου κατασκευάζεται σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

- LVD Directive 2006/95/EC
- EMC Directive 2004/108/EC
- GAS Directive 2009/142/EC (N'''''' και WN3... μόνο)
- CE Marking Directive 93/68/EEC
- RoHS Directive 2002/95/EC
- WEEE Directive 2002/96/EC
- MD Directive 2006/42/EC

CE megfelelőségi nyilatkozat

Mi, az, Electrolux Laundry Systems Sweden AB
SE-341 8 Ljungby, Svédország

felelőségünk teljes tudatában kijelentjük, hogy az alább megadott típusú termék gyártása a következő EU-irányelvekkel összhangban történik:

- LVD Directive 2006/95/EC
- EMC Directive 2004/108/EC
- GAS Directive 2009/142/EC (csak az N'''''' és WN3... esetén)
- CE Marking Directive 93/68/EEC
- RoHS Directive 2002/95/EC
- WEEE Directive 2002/96/EC
- MD Directive 2006/42/EC

Ljungby 2011.12.05



Franco Panno
Vice President Technical Operations

Translation table for model name to type of approval

Commercial name	Type
W455H	W.55H.
W555H	W.55H.
W465H	W3...
W475H	W3...
W4105H	W3...
W4130H	W3...
W4180H	W3...
W4240H	W3...
W4300H	W3...
FOM71 CLS	W3...
WB4130H	W3...
WB4180H	W3...
PW9	W3...
W475S	W3...
W485S	W3...
W4105S	W3...
W4130S	W3...
W4180S	W3...
W4250S	W3...
W4330S	W3...
W475N	W3...
W485N	W3...
W4105N	W3...
W4130N	W3...
W4180N	W3...
W4250N	W3...
W4330N	W3...
WD4130H	WN3...
WD4240H	WN3...
W4400H	W4.H.
W4600H	W4.H.
W4850H	W4.H.
W41100H	W4.H.
W4280X	EXSM.X.
W4350X	EXSM.X.
W4600X	EXSM.X.
C240	H1...
C260	H1...
C240R	H1...
C260R	H1...
C290R	H1...
T4130	N1130..
T5130	N1130..
T4190	N1190..
PD9	N1190..
T4250	N2...
T4350	N2...
T5290	N2...
T5550	N2...
T5675	N2...

Commercial name	Type
T4300S	N3...
T4290	N4...
T4530	N4...
T4650	N4...
T4900	N4...
T41200	N4...
T4900CR	N4...
T41200CR	N4...
T4300LE	N5...

Ljungby 2011.12.05


Franco Panno

Vice President Technical Operations



Skrotning av maskin

När maskinen inte längre skall användas måste den lämnas till en återvinningsstation för destruktion. Många detaljer i maskinen går att återanvända, men den innehåller även annat material som måste tas om hand på ett korrekt sätt. Lämna därför aldrig maskinen eller delar av maskinen i hushållsavfallet, eftersom det kan leda till hälsorisker eller skador på miljön.

Scrapping of machine

When the machine is no longer to be used, it must be submitted to a recycling facility for destruction. The majority of the components in the machine can be reused, but it also contains other material that must be taken care of in the correct way. Therefore, never mix the machine or its parts with domestic waste as this may lead to health hazards or damage to the environment.

Entsorgung des Geräts

Wenn das Gerät nicht länger im Gebrauch ist, muss dieses einer Recyclingstation zur Entsorgung zugeführt werden. Viele Komponenten des Geräts sind recyclingfähig, enthalten aber auch Materialien, die vorschriftsmäßig entsorgt werden müssen. Entsorgen Sie daher das Gerät oder Geräteteile niemals im Hausmüll, da dies Gefahren für die Gesundheit oder Umweltschäden nach sich ziehen kann.

Mise au rebut de machine

Lorsque la machine n'est plus utilisée, elle doit être déposée à une installation de recyclage pour y être détruite. La majorité des composants de la machine peuvent être réutilisés mais celle-ci contient également d'autres matériaux qui doivent être traités correctement. C'est pourquoi vous ne devez jamais mélanger la machine ou ses pièces avec les ordures ménagères, risque de pollution pour l'environnement ou la santé.

Desguace de la máquina

Cuando la máquina no tenga que utilizarse más, ha de entregarse a una instalación de destrucción para su reciclado. La mayor parte de sus componentes pueden volver a utilizarse, pero consta también de otros materiales que han de ser tratados de la manera correcta. Por esa razón nunca mezclar la máquina ni sus partes con la basura doméstica pues esto podría constituir un peligro para la salud o dañar el medio ambiente.

Bortskaffelse af maskinen

Når maskinen ikke længere er i brug, skal den afleveres til destruktion på en genbrugsstation. Mange dele i maskinen kan genanvendes, men den indeholder også andre materialer, der skal håndteres korrekt. Smid derfor ikke maskinen eller dele af den ud sammen med husholdningens almindelige affald, da det kan være forbundet med sundhedsrisiko eller give miljøskader.

Koneen hävittäminen

Kun koneita ei enää käytetä, se pitää luovuttaa kierrätyskeskukseen tuhottavaksi. Suurinta osaa koneen osista voidaan käyttää uudelleen, mutta se sisältää myös materiaaleja, jotka pitää käsitellä asianmukaisesti. Älä sen vuoksi koskaan laita koneita tai sen osia kotitalousjätteen sekaan, sillä se saattaa aiheuttaa terveysriskejä tai vahinkoa ympäristölle.

Skroting av maskin

Når maskinen ikke lenger skal brukes, må den leveres til en gjenvinningsstasjon for destruksjon. Det går an å gjenbruke mange deler av maskinen, men den inneholder også annet materiale som man må ta hånd om på riktig måte. Legg derfor aldri maskinen eller deler av maskinen i husholdningsavfallet, siden det kan føre til helse- eller miljøskader.

Afdanken van de machine

Als de machine niet langer gebruikt gaat worden, moet deze ter vernietiging worden aangeboden bij een recyclinginrichting. De meeste componenten van de machine kunnen worden hergebruikt, maar hij bevat ook ander materiaal dat op een juiste wijze moet worden behandeld. Daarom de machine of zijn onderdelen nooit bij het huisvuil zetten, want dat kan leiden tot gezondheidsrisico's of schade aan het milieu.

Rottamazione della macchina

Quando la macchina non può più essere utilizzata, deve essere affidata a un centro di riciclaggio che ne effettui la rottamazione. La maggior parte dei componenti della macchina sono riciclabili, ma ce ne sono anche alcuni che devono essere smaltiti in modo appropriato. Perciò, non mischiare mai la macchina o parti di essa con i normali rifiuti domestici, poiché ciò potrebbe comportare rischi per la salute o per l'ambiente.

Złomowanie maszyny

Wycofaną z użytkowania maszynę należy przekazać do zakładu utylizacji w celu złomowania. Większość podzespołów maszyny nadaje się do powtórnego wykorzystania, lecz zawiera ona także inne materiały, z którymi należy postępować w odpowiedni sposób. Z tego powodu niedozwolone jest łączenie maszyny lub jej części z odpadami domowymi, gdyż może to prowadzić do zagrożenia zdrowia lub szkody dla środowiska.

Vyřazení přístroje

Přístroj, který již nebude používán, by měl být odevzdán k likvidaci do ekodvora. Většina součástí přístroje může být opětovně použita, některé ale vyžadují likvidaci přesně daným způsobem. A proto nikdy nemíchejte dohromady přístroje nebo jejich části s domácím odpadem, mohlo by to vést ke zdravotním rizikům nebo k poškození životního prostředí.

Οριστική απόσυρση μηχανήματος

Όταν το μηχάνημα δεν προορίζεται για περαιτέρω χρήση, θα πρέπει να οδηγείται σε εγκατάσταση ανακύκλωσης για καταστροφή. Το μεγαλύτερο ποσοστό των εξαρτημάτων του μηχανήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά, αλλά το μηχάνημα περιλαμβάνει και άλλα υλικά η διαλογή των οποίων θα πρέπει να πραγματοποιείται με τον κατάλληλο τρόπο. Κατά συνέπεια, μην αναμιγνύετε ποτέ το μηχάνημα ή τα εξαρτήματά του με οικιακά απορρίμματα καθώς αυτό μπορεί να αποβεί επικίνδυνο για την υγεία ή επιβλαβές για το περιβάλλον.



Thinking of you
Electrolux

Electrolux Laundry Systems Sweden AB
341 80 Ljungby, Sweden
www.electrolux.com/laundrysystems

Share more of our thinking at www.electrolux.com